

Str. 11

Obsah

Úvod 12

Montáž a počáteční použití 13

Rozbalení 13

Montáž dopravního vozíku 13

Elektrické připojení 14

Ponoření robotu 14

Počáteční použití – Fungování 15

Doporučení 15

Čištění a údržba 16

Čištění filtračního sáčku 16

Čištění a skladování robota 17

Výměna podložek 17

V případě problému ... 18

Vaše bezpečnost 19

Shoda 19

Vaše záruka 20

Str. 12

Úvod

Vážený zákazníku,

Děkujeme za Vaši důvěru při volbě INDIGO ZODIAC.

Tento výrobek byl zkonstruován, vyroben a zkoušen s nejvyšší péčí za účelem zajištění Vaší kompletní spokojenosti.

Doporučujeme Vám, abyste si pečlivě přečetli tyto instrukce před použitím Vašeho INDIGO. Obsahují veškeré informace, které potřebujete pro kompletní využití Vašeho INDIGO, při kompletní bezpečnosti.

Prosím, kontaktujte Vašeho obchodníka, pobočka přes plavecké bazény, pro jakékoliv další informace.

Poradí Vám ohledně použití a údržby Vašeho robota.

Může Vám také dodat náhradní díly a je kvalifikován pro poskytnutí poprodejního servisu.

Str. 13

Obrázek 1

Obrázek 2

Montáž a počáteční použití

Rozbalení

Balení musí obsahovat následující položky:

- robot INDIGO™,
- dopravní vozík,
- řídicí jednotka,
- sáček příslušenství, který obsahuje návod na použití a dodatečné vyvážení hadice (na minimum).

Zkontrolujte, zda zařízení nebylo poškozeno během dopravy (vyboulením poškozené komponenty atd.). Zjistíte-li sebemenší závadu, neváhejte kontaktovat Vašeho prodejce před použitím Vašeho INDIGO™.

Pro rozbalení komponentů postupujte následovně:

- Vyjměte krabici na robota: obsahuje řídicí jednotku.
- Vyjměte horní sekci vozíku, která je umístěna při jedné straně krabice.
- Vyndejte robota z krabice a dávejte pozor, aby se kabel nezamotal do vozíku.
- Vyjměte dolní sekci vozíku.

Montáž dolního vozíku

Pro montáž Vašeho dopravního vozíku:

- Povolte šrouby s kolečky umístěné na dolní sekci vozíku a odstraňte šroub z trubky.
- Umístěte horní sekci vozíku do dolní sekce tak, aby spona podpěry řídicí jednotky směřovala k čelní straně vozíku. Obrázek 1.
- Vložte šrouby tak, aby udržovaly 2 sekce vozíku pohromadě a pevně utáhněte šrouby s kolečky Obrázek 2.

Str. 14

Obrázek 3

Obrázek 4

Obrázek 5

Montáž a počáteční použití

Elektrické připojení

Pro Vaši bezpečnost a pro zajištění nejlepšího výkonu Vašeho robota INDIGO™ postupujte následovně:

- Umístěte řídicí jednotku minimálně 3.5 metru od okraje bazénu a zabraňte působení slunce na jednotku.

Může být buď umístěna na zem nebo zavěšena na vozík, jak je uvedeno na obrázku 6.

- Připojte kabel robota k řídicí jednotce a uzavřete konektor. Obrázek 3.
- Smíte zapojovat řídicí jednotku do zástrčky chráněné bezpečnostním systémem se zbytkovým proudem max. 30 mA (máte-li pochybnosti, kontaktujte elektrikáře).

Velice důležité!

Používáte-li prodlužovací kabel pro připojení Vašeho čističe k hlavnímu vedení, přesvědčte se, že řídicí jednotka nemůže být umístěna v dosahu 3.5 m od okraje bazénu.

Ponoření robota

Důležité: Nedovolujte nikomu plavat v bazénu, když robot INDIGO™ je v bazénu.

Ponořte robot do bazénu a vypusťte jeho zapnutím jakýkoliv vzduch nacházející se uvnitř, je-li to nutné. **Obrázek 4.**

Zmáčkněte pěnové podložky rukama tak, abyste vytlačili veškerý vzduch a umožnili průnik vody. **Obrázek 5.**

Je důležité, aby zařízení samo pokleslo a leželo na dně bazénu.

Roztáhněte kabel před bazén.

Str. 15

Obrázek 6

Obrázek 7

Montáž a počáteční použití

Počáteční použití - Fungování

Pro zapnutí robota zvolte cyklus na řídicí jednotce:

- Cyklus Perfect pro pečlivé čištění Vašeho bazénu.
- Cyklus Turbo pro rychlé čištění, není-li bazén příliš špinavý.

Pro zapnutí Vašeho robota INDIGO™ stlačte programové tlačítko (Perfect nebo Turbo).

Obrázek 6. Robot se zapne po několika vteřinách. Kontrolka pro zvolený program se rozsvítí. Chcete-li zastavit robota během cyklu, stlačte tlačítko OFF. Musíte počkat několik vteřin před tím, než budete moci zahájit nový cyklus. **Obrázek 7.**

Můžete změnit čistící cyklus kdykoli, když robot je v provozu. Jednoduše stlačte tlačítko pro jiný cyklus (PERFECT nebo TURBO).

Poznámka:

Stlačíte-li tlačítko během cyklu, který právě probíhá, nebudou žádné změny v programu.

Na konci cyklu se robot zastavuje. Kontrolka stále svítí, aby ukázala, že jednotka je stále zapnuta.

Stlačte tlačítko. **Obrázek 7.**

Odpojte napájecí kabel od zástrčky hlavního vedení.

Odpojte kabel od řídicí jednotky a omotejte jej kolem vozíku ve velkých smyčkách.

Důležité :

Počkejte cca. 1/4 hodiny po ukončení cyklu před odstraněním robota z vody.

Doporučení

Používejte Vašeho čisticího robota co nejčastěji. Budete se těšit z bazénu, který je vždy čistý a filtrační sáček vydrží déle, než se ucpe.

Nenechávejte vašeho robota v bazénu trvale.

Důležité:

Nepoužívejte robota, provádíte –li expresní chlorování ve Vašem bazénu!

Str. 16

Obrázek 8

Obrázek 9

Obrázek 10

Čištění a údržba

Čištění filtračního sáčku

Doporučujeme čistit filtrační sáček na konci každého cyklu.

Přesvědčte se, že napájecí kabel je odpojen od zástrčky hlavního vedení a že plovoucí kabel je odpojen od napájecí jednotky.

Vyjměte robota z vody a uložte jej obráceně na stranu bazénu, a tím umožníte přístup k destičce držáku filtru umístěné pod robotem. **Obrázek 8.**

Uvolněte 4 spony, které udržují destičku na místě. Odstraňte ji a držte obráceně tak, aby špína zůstala v sáčku. **Obrázek 9.**

Pro odstranění sáčku povolte 2 plastové blokující svorky. **Obrázek 10.**

Pečlivě odstraňte elastické těsnění ze základu filtru a pak jej odstraňte z destičky držáku filtru. **Obrázek 11.**

Vyprázdněte sáček a vyčistěte jej tekoucí vodou nebo v případě nutnosti jemně mýdlovou vodou. Používáte-li mýdlo, pečlivě jej propláchněte, zatím co jej obracíte. Můžete jej také vyprat v pračce podle instrukcí uvedených na štítku uvnitř sáčku.

Také propláchněte destičku držáku filtru a odstraňte veškerou špínu zachycenou pod chlopněmi.

Vložte filtrační sáček umístěním uzlu na elastickém těsnění držáku ve středu držáku filtru a sáčku vůči kovovým tyčkám. Štítek Zodiac musí být umístěn podél tyčky.

Umístěte plastové svorky na horní straně tyče.

Vložte držák filtru a zaklapněte jej na místo.

Str. 17

Obrázek 11

Obrázek 12

Obrázek 13

Čištění a údržba

Čištění a skladování robota

Robot musíte čistit pravidelně čistou nebo jemně mýdlovou vodou. Roztoky jako trichlorethylen nebo podobné nesmí být použity v žádném případě. Pečlivě opláchněte v čisté vodě.

Nenechávejte Vašeho robota, aby vyschnul na slunci u bazénu.

Žádný z vnějších mechanických komponentů, které jsou přístupny pro uživatele, nevyžaduje naolejování.

Robot musí být uskladněn na vozíku speciálně zkonstruovanému pro tento účel tak, aby pěnové podložky nebyly poškozeny a robot rychle vyschnul.

Výměna podložek

Robot je vybaven pěnovými podložkami.

Doporučujeme, abyste měnili podložky po sezónním použití. Důležité je, aby podložky byly vyměněny, jakmile se jejich povrch stává hladkým.

Pro tento účel postupujte následovně:

- Vypněte robot. **Obrázek 8.**
- Zatlačte podložky na stranu pro odkrytí svorek podložek.
- Zasuňte Vaše prsty pod podložky pro uvolnění svorek udržujících je na místě. Dávejte pozor, abyste je nezatlačili příliš daleko. **Obrázek 12.**
- Odstraňte použité podložky a vyměňte je za nové. (hladkou stranou dovnitř).
- Vložte svorky. **Obrázek 13.**

Str. 18

V případě problému ...

Robot není řádně přitisknut ke dnu bazénu

V plášti zařízení je stále uvězněn vzduch. Opakujte kroky procesu ponoření a pečlivě dodržujte instrukce uvedené v sekci „Ponoření robota“.

Vypněte robot, když jej držíte pod vodou tak, aby vzduch mohl uniknout. Stlačte podložky pro vytlačení veškerého vzduchu.

Robot nešplhá (nebo šplhá příliš dlouho) na stěny

To může mít příčinu:

- Filtrační sáček je plný nebo ucpaný: jednouše jej vyčistěte.
- Úroveň vyvážení hadice není správná. Kontaktujte Vašeho prodejce.
- Ačkoliv se voda zdá být průzračná, Váš bazén obsahuje mikroskopické řasy(neviditelné pouhým okem), s kterými jsou stěny kluzké a zabraňují robotu, aby se na ně vyšplhal. V tomto případě proveďte dodatečné chlorování a mírně snižte úroveň pH. Nenechávejte robot ve vodě během této operace.

Při nastartování se robot vůbec nepohybuje

Zkontrolujte, zda zástrčka hlavního vedení jednotky funguje správně.
Zkontrolujte, zda jste skutečně zapnuli čisticí cyklus Perfect nebo Turbo.
Jestliže problém přetrvává, kontaktujte Vašeho prodejce.

Zdá se, že čistič vykazuje menší efektivitu

Zkontrolujte, zda povrch pěnových podložek není hladký.
Všeobecně doporučujeme, aby podložky byly měněny po sezónním použití.

Str. 19

Vaše bezpečnost

Váš INDIGO™ je vyroben podle nejpřísnějších standardů.

Pro zajištění kompletní bezpečnosti při použití zařízení, prosím, dodržujte následující doporučení:

- Připojte řídicí jednotku jen k zástrčce s ochranným systémem zbytkového proudu max. 30 mA.
- Přesvědčte se, že otvor zástrčky je kdykoliv snadno přístupný.
- Přesvědčte se, že řídicí jednotka se nachází min. 3.5 metrů od okraje bazénu a zabraňte působení přímého slunečního světla na ni.
- V žádném případě nesmíte dovolit nikomu plavat, když se robot nachází v bazénu. Pokud řídicí jednotka náhodou spadla do bazénu je důležité, abyste odpojili elektrické napájení před znovu zprovozněním řídicí jednotky.
- Pro zabránění jakémukoliv riziku úderu elektrickým proudem, nikdy neotevírejte řídicí jednotku. Zavolejte kvalifikovaného technika.
- Nikdy se nepokoušejte opravovat hlavní napájecí kabel. Kontaktujte úsek služeb zákazníkům ohledně jeho výměny pro zabránění jakémukoliv nebezpečí.
- Nepoužívejte zařízení ve Vašem bazénu, je-li teplota vody nad 35°C.

Shoda

Toto zařízení bylo zkonstruováno a vyrobeno podle následujících standardů:

- **NF EN 50 081-1. června 1992**

Elektromagnetická kompatibilita – standard obecných emisí.

Sekce I: stavební, komerční a lehký průmysl.

- **NF EN 50 082-1.června 1992**

Elektromagnetická kompatibilita – standard obecné imunity
Sekce I: stavební, komerční a lehký průmysl.

• **NF EN 60 335-2-41 vydání 96 + Dodatek A1 Vydání 2001**

Bezpečnost elektrických domácích zařízení a podobných výrobků.

Druhá sekce: Specifická pravidla pro čerpadla.

Dodatečná informace týkající se symbolu CE:

Robot na čištění plaveckých bazénů INDIGO™ odpovídá následujícím direktivám:

- E.M.C. 89/336/CEE a 92/31/CEE;
- Nízké napětí 73/23/CEE.

Výrobek byl vyzkoušen podle podmínek normálního použití

Str. 20

Vaše záruka

Tyto podmínky jsou v souladu s francouzskými zákony v době vytištění.

Podmínky

Zaručujeme, že veškeré zařízení je v technicky bezvadném stavu a nemá žádné výrobní nebo materiálové závady. Také odpovídá technickým vývojovým a profesionálním standardům platným v době jeho uvedení na trh. Nejsme povinni podnikat žádné zásahy vyplývající z následných modifikací provedených na našich výrobcích (zlepšení nebo změny provedené jako součást technologického progresu výrobku).

Záruka je omezena na opravu nebo náhradu zařízení, je-li uznána skutečná závada. Volba řešení je ponechána na naší iniciativě a záruka za žádných okolností nevyvolá větší kompenzaci, než je způsobená škoda a nemůže mít za následek nerozumné náklady hrazení prodejcem nebo výrobcem.

Společnost si vyhrazuje právo zrušit záruku, pokud do zařízení byl proveden zásah třetí stranou (tj. mimo dílnu nebo opravářským subjektem neschváleným námi) nebo modifikace byly provedeny bez našeho písemného souhlasu. Také si vyhrazujeme právo zrušit záruku v případě použití, které neodpovídá návodu na použití dodanému spolu se zařízením v době prodeje.

Jakákoliv právní záruka, jako taková, která je popsána v článku 1641 Občanského zákoníku je použitelná. Jakkoliv text, který vstupuje v platnost poté, co tato záruka byla vytištěna (podmínky kterého jsou částí standardního zákona nebo objednávky) se bude automaticky používat, i když se odlišuje od tohoto textu.

Záruka se nevztahuje na následující okolnosti:

- Normální opotřebením opotřebitelných součástek, jako pěnové podložky, pásy a filtrační sáčky.
- Elektrická poškození způsobená špatným elektrickým připojením.
- poškození v důsledku nárazu.
- Za žádných okolností záruční lhůta na zařízení nebude prodloužena nebo obnovena v důsledku opravy nebo náhrady podle těchto záručních podmínek.

Délka záruky

Délka záruky je stanovena na dva roky od datumu účtenky prvního uživatele.

Předmět záruky

Během výše uvedené záruční lhůty , jakýkoliv komponent uznaný jako vadný , bude kompletně opraven výrobcem nebo vyměněn za nový díl. S výhradou jakýchkoliv francouzských právních ustanovení, které mohou vstoupit v platnost po vytištění této záruky, dopravní a mzdové náklady jsou odpovědností uživatele. V případě dílu zaslaného zpátky do dílny zpětné dopravní náklady budou odpovědností uživatele, zatímco mzdové náklady budou odpovědností výrobce. Odstavení zařízení a přerušení používání v případě jakýchkoli oprav nebudou kompenzovány. Za všech okolností právní záruka prodejce zůstává použitelná podle článku 4 nařízení č. 78-464 ze dne 24 března 1978.

Dopravní poškození

Uživatel je vždy zodpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou během dopravy. Je na něm, aby zkontroloval, zda zařízení je v perfektním stavu před převzetím dodávky zařízení. Za žádných okolností nemůžeme zodpovídat za poškození. při dopravě